

# ARF RIVELATORE DI FUMO BRK\* CON TRASMETTITORE RADIO

\* BRK E' UN MARCHIO REGISTRATO BRK ELECTRONICS, Inc.

**(NOTA: LE SEGUENTI NOTE TECNICHE SI RIFERISCONO AL MODULO RADIO INCORPORATO NEL RIVELATORE DI FUMO, PER QUANTO CONCERNE IL RIVELATORE ED IL SUO CORRETTO USO SI DEVE FAR RIFERIMENTO ALLE NOTE DEL COSTRUTTORE)**

## MODULO TRASMITTENTE

Tensione di funzionamento 9 Vcc, pila alcalina o litio  
Assorbimento a riposo 23uA  
Assorbimento in trasmissione 2 mA  
Frequenza di trasmissione 433.92Mhz  
Potenza del modulo radio 10 mW  
Soglia di controllo batteria 7 Volt

## TEST DEL DISPOSITIVO

- 1 Inserire la batteria da 9 volt e attendere 30 secondi circa.
- 2 Premere poi il pulsante del rivelatore di fumo per almeno 20 secondi.
- 3 All'emissione del segnale acustico avverrà una trasmissione di allarme della durata di circa 2 secondi.
- 4 Rilasciare il pulsante.

## MEMORIZZAZIONE

- 1 Predisporre la centrale a memorizzare i sensori
- 2 Premere poi il pulsante del rivelatore di fumo per almeno 20 secondi.
- 3 All'emissione del segnale acustico avverrà una trasmissione di allarme della durata di circa 2 secondi, questa trasmissione servirà per la memorizzazione del sensore.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA (valgono solo per la parte radio, il rivelatore è coperto dalla garanzia del costruttore) : 1. L'apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto 2. Per "garanzia" s'intende la riparazione o la sostituzione gratuita dei componenti dell'apparecchio esclusivamente riconosciuti dalla VIMAC SECURITY SAS difettosi nella fabbricazione o nel materiale. 3. La garanzia opera unicamente se l'apparecchio è stato acquistato ed utilizzato in ITALIA e se ne è stato fatto un uso conforme al libretto di istruzione e all'etichetta di avvertimento. 4. La garanzia non si applica ai danni provocati da incurie, uso ed installazione errati non conformi alle avvertenze riportate sul "libretto di istruzioni", da cattivo uso, da maltrattamento da deterioramento, da fulmini, fenomeni atmosferici, sovra tensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, e/o altre cause di forza maggiore, nè ai danni intervenuti durante il trasporto da e per il cliente, nè ai danni dovuti alla installazione, all'adattamento o alla modifica, nè ai danni provocati da un uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato questo apparecchio. 5. E' esclusa la sostituzione dell'apparecchio ed il prolungamento della garanzia in seguito ad un guasto nonchè la rivalsa per danni conseguenti a mancato utilizzo del prodotto o danni conseguenti a cattiva funzionalità. 7. Per quanto riguarda gli apparecchi utilizzati in Italia, non appena accertato il guasto l'acquirente dovrà inviare, a sue spese e ad suo rischio, l'apparecchio con il certificato di garanzia accluso al medesimo ad uno dei laboratori da noi autorizzati. 8. Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Pordenone – Italia.

COSTRUITO IN ITALIA da: **VIMAC SECURITY SAS** – via del Fante, 1 – PORDENONE Email  
vimacsecurity@tin.it – telefono 00390434551112 – fax 00390434362039